



EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY

Installationsanvisningar

Så här gör vi för att installera biblioteket:

- .rfa-filer och motsvarande .txt-filer måste flyttas till valfri plats. .rfa-filerna och motsvarande .txt-filer ska alltid finnas i samma mapp.
- Medföljande .ies-filer måste flyttas till rätt mapp:
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Witas RME_BE_NL
Localiser.bundle\IES
- I ETAP-serien används typkataloger där du bara kan hämta önskade typer av en särskild armatur till ditt projekt, vilket resulterar i mindre projektstorlek. Detta innebär dock att serien inte kan hämtas med ”dra och släpp” eftersom typkatalogen då ignoreras.
- Serien kan hämtas in i projektet via Insert > Load Family. När du bläddrar efter rätt plats kan önskad serie väljas. När du klickar på ‘open’ kan önskade typer väljas i serien med hjälp av filter. När du klickar på OK hämtas valda typer in i projektet och kan väljas via gällande kategori.